

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

№	ИНТЕРВАЛ		ЧАСЫ РАБОТЫ									ГОД ЭКСПЛУАТАЦИИ		РЕМАРКИ		КОД ТО
			10	50	100	200	400	600	800	1500	3000	1 Г	2Г			
1	Моторное масло и фильтр	Замена		X	O											L
		Проверка	X													
2	Фильтр трансмиссии	Замена		X		O										M
3	Трансмиссионная жидкость	Замена					O									M
		Проверка	X													D
4	Масло в переднем мосту	Замена					O									N
5	Шарнир переднего моста	Регулировка						O								
6	Система запуска двигателя	Проверка		O												
7	Смазка	Нанесение			O											P
8	Затяжка болтов колес	Проверка	X	O												Q
9	Состояние аккумулятора	Проверка			O									*3		W
10	Картридж воздушного фильтра	Проверка	O													T
		Чистка		O										*1	#	T, AF
		Замена			O						O			*2		
11	Топливный фильтр	Замена				O									#	S
12	Ремень вентилятора, ремень кондиционера	Регулировка			O									*3		V, AB
13	Свободный ход педали сцепления	Регулировка		X	O											O
14	Свободный ход педали тормоза	Регулировка		X	O											R
15	Патрубки и хомуты радиатора	Чистка	X													G
		Проверка				O										Z
		Замена											O			

16	Патрубок гидроусилителя руля и система	Проверка				0										AA
		Замена										0				
17	Топливопровод	Проверка			0									#		U
		Замена										0				
18	Впускной коллектор	Проверка	X			0										X
		Замена										0	*3			
19	Состояние вала ВОМ и защитных кожухов	Проверка	X		0											
20	Состояние 3-х точечной сцепки и ТСУ	Проверка	X		0											
21	Пальцы фиксации	Проверка	X		0											
22	Давление накачки колес и повреждения	Проверка	X		0											
23	Состояние стояночного тормоза	Проверка	X		0											
24	Сход-развал	Регулировка				0										Y
25	Зазор клапанов	Регулировка						0								AE
26	Давление впрыска	Проверка							0					#		
27	Насос высокого давления	Проверка								0				#		
28	Система охлаждения	Чистка									0					AJ
29	Охлаждающая жидкость	Проверка	X													AJ
		Замена										0				
30	Фильтр кондиционера	Замена									0					AI
31	Топливная система	Проверка											*3			C
32	Плавкие предохранители	Замена											*3			AN, AO, AP,AS
33	Лампочки освещения	Замена											*3			AQ

ВАЖНО

X – данные процедуры должны быть проведены после первых 10 или 50 ч работы.

***1 – воздушный фильтр необходимо чистить чаще при работе в особенно запыленных условиях.**

***2 – каждый год или каждые 6 чисток.**

***3 – замена только при необходимости.**

Позиции, отмеченные знаком # относятся к критическим компонентам загрязнения. Владелец двигателя является ответственным за проведение соответствующего технического обслуживания.

Компоненты, имеющие основное влияние на показатели работы трактора, должны обслуживаться в авторизованном сервисном центре. (могут быть значительно нарушены показатели работы трактора, что может привести к серьезным инцидентам).

***основные компоненты: компоненты двигателя, трансмиссия, гидравлическая система и электрическая система.**